

# 977 REPUESTOS

---

## TECLA ACTIVA/DESACTIVACION VIDEO MONITOR

Código : **9770010**

Modelo : **RVM-004**

Descripción

Repuesto Door Entry System. Tecla de activación/desactivación de video de monitor