

# 977

## PIECES DE RECHANGE

---

### TOUCHE ACTIVER/DESACTIVER VIDEO MONITOR

Code : **9770010**

Modèle : **RVM-004**

Description

Door Entry System spare part. Touche pour activer et désactiver la vidéo pour moniteur