

MANUAL POR 102 Guía básica de uso

ALCAD ELECTRONICS S.L. 07 de febrero de 2018

Índice

OBJETIVO DOCUMENTO	3
ACCESO AL VIDEOPORTERO	3
Configuración de red	4
Configuración sip	4
DESTINO DE LLAMADA	5
CONFIGURACIÓN RELÉ	6
Configuración rfid	7
CANCELACIÓN AUDIO APERTURA PUERTA	8
VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL	9
VÍA VVEB	9
VÍA VLC	9
VIDEOLLAMADA	11
CONEXIONADO RELÉ	12
	OBJETIVO DOCUMENTO ACCESO AL VIDEOPORTERO CONFIGURACIÓN DE RED CONFIGURACIÓN SIP DESTINO DE LLAWADA CONFIGURACIÓN RELÉ CONFIGURACIÓN RFID CANCELACIÓN AUDIO APERTURA PUERTA VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL VÍA VEB VÍA VEB VÍA VEB



01. OBJETIVO DOCUMENTO

Este documento está orientado para servir de guía de configuración del dispositivo POR-102.

02. ACCESO AL VIDEOPORTERO

El dispositivo recibe por defecto su IP vía DHCP, con lo que lo idóneo es tener montado uno (ya sea un *DHCP* de Linux o un *tftpd32* en Windows) para controlar qué IP le hemos otorgado al dispositivo.

Habiéndole asignado la IP, podremos acceder a ésta vía web, pues es mediante dicho método que realizaremos toda la configuración del portero. Para acceder a la configuración de éste, deberemos introducir sus credenciales, las cuales serán:

Usuario: admin Contraseña: admin

Al acceder veremos una pantalla con un aspecto parecido a la siguiente:

	Status		Help
c	Pr	roduct Information	Note :
com 🚽	Model	R26C	Max length of characters for input
	MAC Address	0C:11:05:05:56:89	box:
nt 👘	Firmware Version	26.1.2.24	255: Broadsoft Phonebook server
	Hardware Version	26.1.0.0.0.0.0	address
ork 🛛	Camera Type	AR0330	127: Remote Phonebook URL &
			AUTOP Manual Update Server URI
2	Network Information		63: The rest of input boxes
de	LAN Port Type	DHCP Auto	Warning :
	LAN Link Status	Connected	
ity	LAN IP Address	172,23,23,241	Field Description :
	LAN Subnet Mask	255.255.0.0	
	LAN Gateway	172.23.1.1	
	LAN DNS1	8.8.8.8	
	LAN DNS2		
	Ac	count Information	
	Account1	None@None	
		Disabled	
	A	Mana@Mana	

03. CONFIGURACIÓN DE RED

Lo primero que habría que hacer, con el fin de facilitar la gestión del videoportero IP en el futuro, sería la asignación de una IP estática al dispositivo. Ello se logra accediendo al menú Network \rightarrow Basic. Allí simplemente habría que seleccionar que deseamos una IP estática y especificarle cual:

tus			
	Network-Basic		Help
ercom		LAN Port	Note :
ount	O DHCP		Max length of characters for input
	Static IP		box: 255: Broadcoff Phonohook conver
work	IP Address	172.23.250.51	address
asic	Subnet Mask	255.255.0.0	127: Remote Phonebook URL &
	Default Gateway	172.23.1.1	AUTOP Manual Update Server URL
Ivanced	LAN DNS1	8.8.8.8	63: The rest of input boxes
one	LAN DNS2	8.8.4.4	Warning :
grade			Field Description :

04. CONFIGURACIÓN SIP

Tras haberles asignado una IP estática, pasaríamos a la configuración de la cuenta SIP del teléfono. Una cuenta SIP se trata de ni más ni menos que una cuenta que se registrará contra el servidor ACCURO (o contra una centralita SIP); en caso de que la cuenta exista en el servidor, el videoportero se registraría como si fueran un teléfono más del sistema. Con el fin de realizar dicho registro, accederemos a la sección Account \rightarrow Basic, donde procederemos a introducir los datos necesarios para registrar el portero en el servidor; los datos a tener en cuenta serían:

- Account: Se puede elegir la cuenta a configurar, pues el portero tiene la capacidad de registrar hasta 2 cuentas. Nosotros elegiremos la primera cuenta por defecto.
- Account active: Dictamina si la cuenta está activa o no. Para que la cuenta se registre, este valor debe de estar establecido a "Enabled".
- Display label: El nombre que se mostrará en el portero. Al no tener pantalla, podemos ponerle como nombre la extensión.
- Display name: Este es el nombre que se mostrará al teléfono de destino cuando se realice la llamada.
- **Register name**: Nombre de usuario necesario para registrarse en el sistema. Generalmente este valor será la extensión telefónica que se le asignará al portero.
- User name: El nombre de registro usado para cuando se realiza la petición de registro. Este valor generalmente será la extensión telefónica que se le asignará al portero.
- Password: Contraseña necesaria para registrar la cuenta. Por defecto, para el sistema ACCURO se usará el 1234.
- Server SIP: Dirección IP del servidor al que queremos que la cuenta se registre.
- Transport type: Para que funcione adecuadamente dicho parámetro siempre deberá ser UDP.

A modo de ejemplo, he aquí una captura de la configuración de una cuenta:



Status	Disabled	
Account	Account 1	•
Account Active	Enabled	•
Display Label	1001	
Display Name	1001	
Register Name	1001	
User Name	1001	
Password		
	SIP Server 1	
Server IP	172.23.250.54	Port 5060
Registration Period	1800	(30~65535s)
Server IP Registration Period	1800	Port 5060 (30~65535s)
Out	bound Proxy Server	
Enable Outbound	Disabled	•
Server IP		Port 5060
Backup Server IP		Port 5060
	Transport Type	
Transport Type	UDP	•
Transport Type	UDP	
Transport Type NAT	UDP NAT Disabled	•

En caso de tener todos los datos correctos, tras guardar los cambios deberíamos ver que el apartado "Status", cambia de **Disabled** a **Registered**.

05. DESTINO DE LLAMADA

Tras realizar el registro, habría que configurar los comportamientos que va a tener el portero; es decir habría que especificarle a qué destino llamar y bajo qué circunstancias accionar el relé con el fin de abrir la puerta correspondiente.

Para ello primero lo que definiremos será a qué destino llamar al pulsar el botón de llamada. Esto se define en la sección **Intercom → Basic**; en concreto el parámetro "Push Button". Ahí simplemente habría que decir a qué extensión llamaremos cuando presionemos el botón:

	Pus	h Button
Кеу	Number	
Push Button	1002	
No Answer Call1		
No Answer Call2		

06. CONFIGURACIÓN RELÉ

Tan importante como el destino de llamadas, es la configuración del DTMF para que el teléfono de destino pueda accionar el relé al recibir la llamada desde el portero. Dicho DTMF se trata de la marcación de ciertas teclas con el fin de accionar el relé y usa el método DMTF SIP-INFO para accionar el susodicho. Para configurar este valor iremos a Intercom → Relay&Input.

En dicha sección podemos editar los dos relés que posee el portero; cada relé tendría su propio DTMF independiente y podemos escoger el tipo de relé (default state= NA, Invert state=NC). Cada DTMF puede tener una longitud máxima de 4 dígitos y un tiempo de espera para volver a rearmar el relé de 3 segundos por defecto, que pueden ser ampliados hasta 10. La captura mostrada a continuación muestra una configuración de ejemplo, en el cual el relé A se abre marcando 10, y el relé B marcando 11; ambos serían normalmente abiertos:

			Relay	
Relay ID	RelayA	•	RelayB	•
Relay Type	Default state	•	Default sta	te 🔻
Relay Delay(sec)	3	•	3	•
DTMF Option	2 Digits DTM	•		
DTMF	*	۳	*	¥
Multiple DTMF	10	2	11	
Relay Status	RelayA: Low		RelayB: Low	,

Con esto tendríamos un portero plenamente funcional, capaz de realizar llamadas dentro del sistema ACCURO. Obviamente habría que crear una extensión genérica dentro de los puestos de control del sistema ACCURO para que el portero se pueda registrar en éste.

07. CONFIGURACIÓN RFID

DTMF no es el único método para que el videoportero accione el relé. POR-102 también posee la capacidad de abrir puertas vía RFID. Los formatos soportados serían AL,AO y FF, si bien desde ALCAD recomendamos optar por el formato FF debido a su compatibilidad con el sistema ACCURO. Para registrar una tarjeta RFID en el portero, no es necesario ningún elemento adicional; simplemente habría que dirigirse al apartado Intercom-> Card Settings; en el que se controlan todos los aspectos referentes al RFID. Allí veremos que por defecto no existen tarjetas configuradas y que el RFID está funcionando en modo "normal". Para que al dispositivo pase a modo aprendizaje, habrá que cambiarlo a modo "Card Issuing" y aplicar el cambio:



► Status	Card Setting
▼ Intercom	Import/Export Card Data(.xml)
Basic	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Import Evport
Advanced	Deleccional alcinvo mingari alcinvo seleccionado import
LED Setting	Card Status
Relay&Input	Card Status Card Issuing Apply
Live Stream	Card Setting
RTSP	IC Key DoorNum 1 🔻
ONVIF	IC Key Name
Card Setting	IC Key Code Obtain Add

Tras poner el lector en dicho estado, para memorizar nuevas tarjetas haríamos:

Primero pondríamos un nombre identificativo a la tarjeta en el campo "IC Key Name"; después posaríamos el cursor en el campo "IC Key Code", tras lo cual posaríamos nuestra tarjeta RFID en el símbolo (compara después pulsar el botón "Obtain".

	Care	d Setting		
IC Key DoorNum	1 •			
IC Key Name	NUEVO			
IC Key Code	FC6DFED9	Obtain	Add	

Por último pulsaríamos el botón "Add" para añadir la tarjeta nueva a la memoria, cosa que se apreciaría en la sección inferior de este apartado:

Index	Name	Code	Door	
1	NUEVO	FC6DFED9	1	6
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Page 1 V	Prev	Next Delete	Delete	All



En caso de querer eliminar un elemento de la memoria, simplemente habría que marcarlo y pulsar el botón "Delete".

Por último, para que el RFID reconozca nuevos registros habría que volver a ponerlo en modo normal pues en caso contrario no accionaría el relé al detectar una tarjeta válida.

08. CANCELACIÓN AUDIO APERTURA PUERTA

Aun cuando con la configuración atrás realizada es suficiente para tener un videoportero plenamente funcional, notaremos que al hacer las pruebas de apertura escucharemos un audio en inglés que nos indicará que la puerta se ha abierto. Dicho audio puede resultar molesto en algunos casos y puede ser eliminado. Para ello habría que dirigirse a la sección Phone → Voice y modificar el valor "Open Door Warning" de *Enabled* a *Disabled*.

\$		
	Mic Volume	
Mic Volume	8	(1~15)
	Speaker Volume	
Speaker Volume	8	(1~15)
C	pen Door Warning	
Open Door Warning	Disabled T	

09. VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL

Es posible ver en tiempo real aquello que ve el videoportero sin necesidad de que se tenga que realizar una videollamada. Para ello tenemos dos métodos:

09.1. VÍA WEB

La forma más sencilla sería vía web. Para ello simplemente habría que acceder a la página web del portero y acceder a la sección Intercom → Live Stream. Allí veremos una pequeña pantalla en la que se mostrará aquello que está viendo el videoportero en aquel momento.





El problema radica en que para ello hay que entrar en la web con las credenciales... Es por ello que también hay un método alternativo que se basa en visualizar directamente lo que ve el portero, evadiendo el proceso de "login".

Para ello simplemente habría que escribir: *http://IP_videoportero:8080/video.cgi*; por ejemplo, si el portero tuviese la IP 192.168.1.100, escribiríamos: http://192.168.1.100:8080/video.cgi

09.2. VÍA VLC

Otra opción, algo más técnica, sería mediante la herramienta VLC. VLC es una potente herramienta con la capacidad de reproducir contenido multimedia aún cuando dicho contenido no se encuentre en local.

Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que la emisión de video se realizará mediante el protocolo RTSP; protocolo que por defecto el portero tiene deshabilitado. Para habilitarlo, tendremos que dirigirnos a Intercom → RTSP, para después marcar las casillas "RTSP Server Enabled" y "RTSP Audio Enabled".

ALCAD

Intercom		RTSP Basic	
Basic	RTSP Server Enabled		
Advanced			
LED Setting		RTSP Stream	
Deleveration	RTSP Audio Enabled		
Relayed nput	RTSP Video Enabled	Ø	
Live Stream	RTSP Video Codec	H.264 •	
RTSP			

Una vez habilitado esto, podríamos ver el video vía VLC. Para ello tendríamos que dirigirnos primero a Medio → Abrir ubicación de red:

🚊 R	eproductor multimedia VLC					
Med	dio Reproducción Audio Vídeo	Subtítulo	Herra	mientas	Ver	Ayuda
	Abrir archivo	Ctrl+O				
	Abrir múltiples archivos	Ctrl+Shif	t+O			
	Abrir carpeta	Ctrl+F				
۲	Abrir disco	Ctrl+D				
<u></u>	Abrir ubicación de red	Ctrl+N				
	Abrir dispositivo de captura	Ctrl+C				
	Abrir desde portapapeles	Ctrl+V				
	Abrir medios recientes		•			
	Guardar lista de reproducción	Ctrl+Y				
	Convertir	Ctrl+R				
((•))	Emitir	Ctrl+S				
	Salir al final de la lista de reproducción	n				
	Salir	Ctrl+Q				

Allí se nos mostraría una pequeña ventana en la que nos piden introducir una URL. Dicha URL tendría el formato: *rtsp://IP_Portero/live/ch00_0*. Suponiendo que la IP del portero fuese la 192.168.1.100 escribiríamos <u>rtsp://192.168.1.100/live/ch00_0</u>; tras lo cual clicaríamos en el botón "Reproducir":

			A	LC	
🕞 Archivo 💿 Disco 📲 Red 题 Dispositivo de captu	ra				
Protocolo de red					
Introducir una URL:					
rtsp://192.168.1.100/live/ch00_0		•			
ntpp///www.examples.com/stream.aV/ ntps/(like):ras/mples.com/stream.as/ ntps//itervere.as/mple.org/6800/best.dp/ http://www.yountube.com/watch?vegg64x					
Mostrar más opciones					
	Reproducir 💌	Cancelar			

10. VIDEOLLAMADA

Este apartado se menciona aparte, pues se trata de una funcionalidad que, si bien técnicamente es funcional, no está integrada en ACCURO, con lo que sería una funcionalidad que inicialmente estaría pensada para centralitas SIP. Dicha funcionalidad se trata de la videollamada.

Para ser capaz de realizar una videollamada, habría que habilitar el códec H264 dentro de la centralita SIP, con el fin de que la videollamada pueda ser ejecutada, pues el videoportero solamente soporta dicho códec de video. A modo de ejemplo, he aquí una configuración de una fichero sip.conf de una centralita Asterisk, en el cual especificamos qué códecs usar:

[general]					
context=default					
udpbindaddr=0.0.0.0					
tcpenable=no					
tcpbindaddr=0.0.0.0					
transport=udp					
srvlookup=mo					
videosupport=yes					
allow=h264					
allow=alaw					
allow=ulaw					
;VIDEOPORTERO					
[1001]					
username=1001					
secret=1234					
context=default					
type=peer					
host=dynamic					
allowtransfer = yes					
-					
: SOFTPHONE					
[1002]					
username=1002					
secret=1234					
context=default					
type=friend					
host=dynamic					
allowtransfer = ves					
100					

Tan importante como el uso del códec adecuado en la centralita, es poseer un videoteléfono IP o un softphone que soporten el códec H264, pues en caso contrario, la comunicación de video no se establecerá. Un softphone de ejemplo, cuyo uso es gratuito, sería **MicroSIP**.



11. CONEXIONADO RELÉ

A continuación, un pequeño esquema de ejemplo de cómo conectar un dispositivo del tipo Normalmente Abierto al videoportero:

