

***CHC-043 / CHI-043 / CHC-129 (CONEXIÓN / CONNECTING / CONNEXION):**

*Colocar borna de 4 vías suministrada con la central de habitación para conectar el ACC-223 a la borna S de la central siguiendo el siguiente orden de colores:

- Negro (ACC-223) -> GND (central)
- Verde (ACC-223) -> A (central).
- Amarillo (ACC-223) -> B (central).
- Rojo (ACC-223) -> +24 (central).

*Place the terminal with 4 female inputs supplied with the room post to connect the ACC-223 to terminal S of the room post in the following color order:

- Black (ACC-223) -> GND (room post).
- Green (ACC-223) -> A (room post).
- Yellow (ACC-223) -> B (room post).
- Red (ACC-223) -> +24 (room post).

*Placez le borne de 4 entrées fourni avec le poste de chambre pour connecter l'ACC-223 à la borne S de la poste de chambre dans l'ordre de couleurs suivant:

- Noir (ACC-223) -> GND (poste de chambre).
- Vert (ACC-223) -> A (poste de chambre).
- Jaune (ACC-223) -> B (poste de chambre).
- Rouge (ACC-223) -> +24 (poste de chambre).

***CHC-231 (CONEXIÓN / CONNECTING / CONNEXION):**

*Atornille cada cable del ACC-223 a la placa de conexionado ACC-04x en el orden de colores indicada arriba.

*Screw each cable of the ACC-223 to the connection board ACC-04x in the order of colors indicated above.

*Visser chaque câble de l'ACC-223 sur la plaque branchement ACC-04x dans l'ordre des couleurs indiqué susmentionné.