

# 940 CONCENTRATEURS

## CENTRALE MULTI-CHAMBRE IP ACCURO



Code : **9400047**

Modèle : **CHC-129**

### Description

Le poste de chambre, l'élément principal dans le système appel infirmière ALCAD, est chargé de relier et de contrôler les différents dispositifs d'alerte et de signalisation à l'intérieur de la chambre (boutons-poussoirs, cordons à tirer, lumières, etc). Au contraire du CHC-xxx, il n'établit pas de Communications vocale avec le poste de contrôle. Le CHC-129 dispose de 16 entrées et 16 sorties, qui permettent de gérer les éléments d'un maximum de 8 chambres ou boxes.

### Applications

Conçu pour être à la disposition du patient, le poste de chambre envoie toute l'information nécessaire concernant les différents événements qui se produisent dans la chambre aux postes de contrôle fixes comme aux bornes sans fil portées par le personnel soignant (des téléphones DECT ou WiFi). De plus, des sondes sans fil et des lecteurs de RFID peuvent être reliés au poste de chambre afin de contrôler l'identité du personnel soignant qui se trouve dans la chambre ou qui utilise le système.

### Caracteristiques

Installation sur glissière DIN. Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les salles de bains et les boîtes communes où la communication audio n'est pas nécessaire.

<b>CODE</b>	<b>9400047</b>
<b>MODÈLE</b>	<b>CHC-129</b>
<b>Caractéristiques</b>	
Dimensions	175 mm x 90 mm x 60 mm
Alimentation	24VDC ou PoE (avec accessoire ACC-078)
Consommation	180mA - 555mA
Finition	Polycarbonato
Température de fonctionnement	-10°C to 55°C
Protection	IP 40
Installation	Ethernet (RJ-45)
Port de connexion	RS-485
<b>Données réseau</b>	
MAC address	(IEE 802.3)
IPv4	Internet Protocol v4
ARP	Adress Resolution Protocol
DNS	A record (RFC 1706), SRV Record
ICMP	Internet Control Message Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
RTP	Real Time Protocol